

SHARK CAR ALARM SYSTEM

Bedienungsanleitung
ISEC1000 VERSION CL-106

SHARK
CAR ALARM

The ideal mate of famous cars in the world

E4-10R-020479

Handhabung

🔒 Diebstahlschutz einschalten :

Drücken Sie die Taste 🔒 auf der Fernbedienung zum normalem Schärfe der Anlage.

Der Lautsprecher wird einmal Ton von sich geben, die Blinker werden einmal aufleuchten, die Zentralverriegelung wird sich automatisch verschließen.

Deaktivierung des Diebstahlsicherung/Tür-Schließung

🔓 Taste zum Entschärfen :

Durch kurzes Drücken der Taste zum Entschärfen 🔓 bestätigt das System die Durchführung durch 2maliges Auftönen, die Blinker werden 2mal aufleuchten, die Zentralverriegelung wird sich öffnen.

B. Wird innerhalb von 30 Sec. keine Tür geöffnet schaltet sich die Anlage wieder scharf und bestätigt dies erneut.

⏏ Taste : Stilles schärfen der Anlage / Autosuchfunktion:

1. Drücken Sie im normalen Modus diese Taste ⏏ zum normalem schärfen der Anlage und schließen der Türen ohne Geräusche, dann wird nur über die Blinker Signal ausgegeben.

B. Drücken Sie diesen Knopf während der Fahrt, um in den Einbruchschtz-Modus zu gelangen.

🚨 SOS Funktion

Sollte während der Fahrt versucht werden, das Auto geklaut zu werden, z.B. an der Ampel, so drücken Sie die Taste 🚨

Bei Drücken dieser Taste im Entschäften-Modus wird dies zur CAR-SUCH Funktion

Funktionen

1. Vibrations-Alarm

Falls das Fahrzeug ab 10 Sekunden nach der SCHARFSCHALTUNG bewegt wurde, ertönt für 25 Sekunden Alarm, die Blinker werden aufleuchten.

2. Notfall-Signal

Falls nach 10 Sekunden Scharfschaltung, die Tür geöffnet wurde oder versucht wurde den Motor zu starten, wird die Sirene aufheulen für eine Dauer von 25 Sekunden. Gleichzeitig leuchten die Blinker.

3. Pneumatisches Verschließen

Falls die Zentralverriegelung pneumatisch gesteuert wird (AUDI, MERCEDES BENZ) und dauernd verschließt / entriegelt, dürfen die beiden Ringe an der Haupteinheit nicht verbunden sein.

4. Tür-Verschließen-Aufforderung



Falls das Auto scharfgeschaltet wird, ohne dass alle Türen richtig verschlossen sind, wird die Sirene ein Signalton abgeben und die Blinker 3 mal als Warnung aufblinken.

in diesem Fall ist die Scharfschaltung rückgängig zu machen, alle Türen korrekt zu schließen und erneut scharfzuschalten.

5. Automatisches Wieder-Scharfschalten

Falls die Einbruchfunktion deaktiviert wurde und niemand die Tür öffnet und einsteigt, wird nach einiger Zeit das Auto automatisch wieder gesichert und die Alarmanlage scharfgeschaltet.

6. Stummschaltung

Wenn ein Alarm ausgelöst wurde, wird die Sirene laut aufheulen. Um dies zu stoppen muss die Taste  gedrückt werden. Der Einbruchschutz bleibt jedoch erhalten, solange bis die Taste  gedrückt wurde.



7. Alarm Erkennungsfunktion

Wenn ein Alarm ausgelöst wurde, gibt es 2 Arten der Signalisierung:

- a) Das Fahrzeug wurde gewaltsam geöffnet, Scheibe eingeschlagen, abgeschleppt..., die Sirene wird dann intervallmäßig aufheulen
- b) Bei Starten des Motors / Öffnen der Tür, wird die Sirene im DAUERTON aufheulen.



8. o.F.

9. Zentralverriegelung



Drücken Sie die Taste  oder  während der Fahrt wird die Diebstahlfunktion aktiviert. Stellen Sie VOR dem Fahren den Zündschlüssel auf ACC, ON und lösen Sie die Handbremse nachdem die Türen geschlossen sind, dann werden automatisch die Türen verschlossen.

Wenn Sie den Zündschlüssel abziehen und das Auto verlassen, werden dann automatisch die Türen verriegelt.



10. Wegfahrsperrung

Stellen Sie den Zündschlüssel in ACC, ON Position und drücken Sie die Taste  für ca. 1 Sekunde. Die Blinker reagieren und die Sirene wird aktiv. Nach 15 Sekunden startet das Auto nicht mehr, wenn der Motor einmal ausgemacht wurde. Zum Entsperren drücken Sie bitte die  Taste.

11. Notruf Funktion

Drücken Sie während der Fahrt für 2 Sekunden die  Taste, die Sirene wird für 30 Sekunden aufheulen zusammen mit den Blinkern. Zum Beenden die Taste  drücken.

12. Auto-Such-Funktion

Drücken Sie die  Taste während die Alarmanlage scharf geschaltet ist oder drücken Sie die  Taste im normalen Modus, dann wird die Sirene 5 Sekunden lang ertönen und die Blinker aufleuchten, um es für Sie einfacher zu machen, das Auto zu finden (z.B. Parkplatz). Im STILL-Modus, bleibt die Sirene stumm und nur die Blinker leuchten auf.

13. Speicher-Modus

Sollte die Stromzufuhr zur Alarmanlage unterbrochen worden sein, so bleibt die Anlage im gleichen Modus, wie er VOR Kappen der Stromversorgung war.

14. Programmierung der Fernbedienung

Wenn die Original Fernbedienung defekt ist oder verloren wurde, können Sie weitere Sender bei Ihrem Händler erwerben. Um die Fernbedienung zu programmieren, legen Sie Batterien ein, stellen den Zündschlüssel auf ACC,ON und drücken Sie den MATE TELECONTROL/EMERGENCY RELEASE Schalter an die Haupteinheit, während Sie auf der neuen Fernbedienung eine beliebige Taste drücken.

Die Blinker werden einmal aufleuchten; drücken Sie eine Taste auf der zweiten neuen Fernbedienung und die Blinker werden einmal aufleuchten. Entfernen Sie den MATE TELECONTROL/EMERGENCY RELEASE Schalter und Ihre neuen Fernbedienungen sind programmiert.

15. Notfall Deaktivierung

Wenn die Original Fernbedienung beschädigt wurde oder verloren ging und somit die Scharfschaltung des Autos nicht deaktiviert werden kann, stellen Sie die Zündung auf ACC,ON und drücken Sie den MATE TELECONTROL/EMERGENCY RELEASE Schalter zum deaktivieren.

